

Kutinska 11, 1000 Zagreb

Poslovnica: B. Mrkšine b.b., Sveta Klara, Zagreb

Telefon: + 385 (01) 657 12 61

Telefax: +385 (01) 657 12 61

Mobil: + 385 098 539 995

E-mail: info@batik.si

Web: www.batik.si

Matični broj 1606409

Zagreb, 8.4.2008

---

## FOTECHEM 2100 HAERTER

### 1. Namjena:

- Kemijskim učvršćivanjem šablone postizemo njenu stabilnost. Šablona postaje vodootporna i ne može se više skidati s tkanine.
- Ovisno o vrsti emulzije učvršćivanje je više ili manje uspješno. ( tabela 1 )
- U biti se emulzije za vodene paste potpuno učvrste. Emulzije za sisteme boja s organskim otapalima dobiju bolju postojanost na vodu. Duplo učvršćivane emulzije (polimeri) nakon obrade su podvrgnute pucanju iako tiskamo vodenim bojama.

### 2. Razlika pri dodatnom osvjetljavanju

Jedino duplo učvršćavajuće emulzije s velikom sadržinom akrilata možemo dodatno osvjetljivati. Time šablona postaje otpornija na tiskarsku pastu, a skidanjem emulzije se ne mijenja.

### 3. Učvršćivač FOTECHEM 2100

Jeftin proizvod, praktički uporabiv za emulzije pomoću kojih tiskamo vodene sisteme boja. Za djelovanje trebamo obrađene šablone zagrijati za 1 sat na 60°C ili pustiti šablonu 24 sata pri normalnoj temperaturi.

### 4. Upotreba:

- FOTECHEM 2100 možemo koristiti na tkaninama iz poliestera ili poliamida
- Prije učvršćivanja šablona mora biti osvjetljena i osušena. Učvršćivač nanosimo mekim kistom, spužvom ili krpom s obje strane na šablonu. Pri radu koristimo zaštitno odijelo, zaštitne rukavice i zaštitne naočale.
- Nakon obrade šablonu ostavimo na sobnoj temperaturi 24 sata ili je termički obradimo pri 60°C 1 sat.

### 5. Sigurnost i zdravlje na radnom mjestu:

- sredstvo je namijenjeno isključivo industrijskoj uporabi
  - pri radu koristimo zaštitna sredstva
-

Kutinska 11, 1000 Zagreb

Poslovnica: B. Mrkšine b.b., Sveta Klara, Zagreb

Telefon: + 385 (01) 657 12 61

Telefax: +385 (01) 657 12 61

Mobil: + 385 098 539 995

E-mail: info@batik.si

Web: www.batik.si

Matični broj 1606409

Zagreb, 8.4.2008

- 
- FOTECHEM 2100 označen je kao proizvod ZDRAVLJU ŠTETAN
  - Sklonimo ga sa mjesta dostupnih djeci
  - Pri kontaktu s kožom ili očima treba kontaminirano mjesto odmah dobro isprati vodom
  - Konzultirati lječnika
  - Poštovati upute s naljepnice S i R opozorenja

#### 6. Mogućnosti korištenja

Vidi tabelu u prilogu.

UPOZORENJE: